

Dell

Brašna na notebook

Uživatelská příručka



- Brašnu pro notebook je vhodné zvolit dle velikosti, případně velikosti úhlopříčky notebooku, aby byl notebook v brašně dobře usazen a brašna mohla spolehlivě plnit funkci ochrany a zabezpečení notebooku.
- Brašny pro notebooky můžeme rozdělit dle jejich konstrukce a způsobu použití.
 - **Ochranné pouzdro:** tvoří návlek/pouzdro, kterým je notebook chráněn při přenášení, uložení.
 - **Taška přes rameno:** nebo též klasická brašna je vybavena zpravidla nastavitelným popruhem, obvykle nabízí navíc kapsy na uložení příslušenství, dokumentů a dokladů.
 - **Batoh na záda:** je ideálním a praktickým řešením pro transport notebooku společně s příslušenstvím, či dokumenty a osobními věcmi.
- K přenášení notebooku používejte jen přihrádky, které jsou pro tento účel speciálně navrženy, obvykle jsou lépe polstrovány a více chrání přenášené zařízení. Pokud taška takovou přihrádkou nedisponuje, počítá se pouze s přenášením samotného notebooku.
- Ujistěte se, že notebook velikostně odpovídá zmíněné přihrádce. Důležité je, aby dobře držel a svévolně se při nošení nepohyboval.
- Výrobek je koncipován, aby plnil ochrannou funkci, a tedy zvýšil šanci, že výrobek nebude poškozen při transportu
- Zamezte pádům a nárazům výrobku, které by mohly ohrozit přenášené zařízení
- Případný napájecí adaptér či jiné příslušenství vždy přenášejte odděleně, optimálně v jiné přihrádce, aby se zamezilo kontaktu a nadměrnému tlaku na citlivé části notebooku (nejčastěji displej).
- Společně s notebookem nepřenášejte tvrdé, ostré či těžké předměty, které by mohly při přenášení notebook či samotný obal poškodit.
- Pokud není uvedeno jinak, obal není voděodolný. Pro ochranu elektroniky tedy zamezte kontaktu s kapalinou
- Udávaná úhlopříčka v označení výrobku je pouze orientační a jedná se o nejčastěji používaný rozměr. Je možné, že notebook bude mít natolik atypické parametry, že nebude možné jej do obalu správně umístit.
- Údržba a péče: Výrobek neperte a nežehlete. Nečistěte chemickými prostředky. Při znečištění obalu očistěte lesklé a hladké povrchy vlhkým hadříkem. U hrubších povrchů je možné k čištění použít kartáč určený pro čištění textilií. Zamezte styku ohněm a vysokými teplotami, které by mohly způsobit vzplanutí či deformaci částí či celého výrobku.

Získání pomoci

Kontaktování společnosti Dell:

Společnost Dell poskytuje několik možností online a telefonické podpory a servisu.

Dostupnost se liší podle země a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Chcete-li se obrátit na společnost Dell v případě problémů s prodejem, technickou podporou nebo zákaznickým servisem:

1. Přejděte na stránku **www.dell.com/support**.
2. Vyberte kategorii podpory.
3. V rozevíracím seznamu Vyberte zemi/region v dolní části stránky ověřte svou zemi nebo oblast.
4. Vyberte příslušnou službu nebo odkaz podpory podle svých potřeb.