

Dell

Distanční prvek pro doky E-port II

Uživatelská příručka



Proč potřebujete distanční prvek pro dok?

Pokud máte při dokování potíže a dokovací konektor notebooku je umístěn vzadu, musíte do replikátoru portů nainstalovat distanční prvek pro dok.

Jak nainstalovat distanční prvek pro dok?

Umístěte distanční prvek do replikátoru portů, až uslyšíte zacvaknutí.

